

MDI LINEAR SYNTHESIZER



Mode d'Emploi







The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilatoral friengle, is intended to alen the user to the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons



The exclamation point within an equileteral triangle is intended to alori the user to the presence of important operating and mointenanco (servicing) instructions in the literature accompanying the product

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING When using electric products, basic tions should always be followed, including the following:

- 1 Read all the instructions before using the product.
- 2. To reduce the risk of injury, close supervision is cossary when a product is used near children.
- 3. Do not use this product near water for example, near a bathlub, washbowl, kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool, or the like
- 4. This product should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacture
- 5. This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speakers, may be capable of producing sound tevels that could cause permanent heading loss.
 Con not operate for a long period of time at a high volume level or at level that is uncomfortable, if you

experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.

- 0. The product should be located so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
- The product should be located away from heaf sources such as radiators, host registers or other products that produce heat.
- 8. The product should avoid using in where if may be allocted by dust
- The product should be connected to a power supply only of the type described in the operating instruc-tions or as marked on the product.

- 10 The power supply cord of the product should be unplugged from the outlef when felt unused for a long period of time
- 11 Do not Iread on the power-supply cord
- 12. Do not pull the cord but held the plug when unplugging
- When setting up with any other Instruments, the grocodure should be followed in accordance with instruction manual
- 14 Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings
- 15. The product should be serviced by qualified service personnel when:
 - A: The power supply cord or the plug has been damaged; or
 B: Objects have fallen, or liquid has been spilled

 - into the product; or

 C: The product has been exposed to rain; or

 D: The product deep not appear to operate
 normally or exhibits a marked change in perfor-
 - mance: or

 E: The product has been dropped, or the enclosure damoged.
- 16 Do not attempt to service the product bayond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be reterred to qualified service.

ADVARSEL!

Lithiumbatten, Eksplosionsfare, Udskillning må kun foretages af en sagkyndig, og som beskrevet i servicemanual.

VARNING!

Lithiumbatteri, Explosionsrisk Får endast bytas av behörig servicetekniker. Se instruktioner i servicemanualen.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri. Fare for eksplotion. Må bare skiftes av kvalifisert tekniker som beskrevet i servicemanualen.

VAROITUS!

Lithiumparisto. Räjähdysvaara. Pariston saa vaihtaa ainoastaan alan ammottimies.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

THIS APPARATUS MUST BE EARTH GROUNDED.

The three conductors of the mains foed attached to this apparetus ore identified with color as shown in the transition with color as shown in the hable below, together with the matching terminal on the UK type power plug When conflecting the mains lead to a plug, for sure to connect each conductor to the correct terminal, as indicated.

"This instruction applies to the product for United Kingdom."

MAINS LEADS		PLUG
Conductor	Color	Mark on the matching terminal
Live	Brown	Red or latter L
Neutral	Blup	Slack or letter N
Grounding		Green, Green-Yolfow, letter E or symbol

RADID AND TELEVISION INTERFERENCE

Working - This equipment has the a specified to comply with the libration of Cliss B compound discovery pressure to Sabbart J, et Pirs Is, of PCC rules. Operation with non-sectified or non-wellful disciplination to secure the second subject to result in learness make as some and PV recording to the second subject to the second

on is likely to result in learnessment is a sale and TV recording.

The sociational dearthed in little cannot agreement and the sale is likely learness and the sale is likely lik

of an and off, the sake is ancouragement to be a continued and a second and a secon

illigening interaction. The provided has been described by the provided has been dealers and the provided ha

TV.

In necessary, you should contail your delite or an appropriate lead-to-beneau like entende and
interestant, you should contail your delite or an appropriate localisation lactionaries
interestant or many lind helpful the following social propriet by the facilité Cominterestant particulaire. ni epane Commission. • Nove is Necessity and Reaches Redio • TV kitaliai eni a Psoblame* • Nove is Necessity and Reaches Redio • TV kitaliai eni a Psoblame* • Nove is Necessity and Reaches Redio • TV kitaliai eni a Psoblame*

Prière de lire le manuell sépare "MLD6" avant de lire ce mode d'emploit

Copyright © 1987 by ROLAND CORPORATION

Tout droit réservé. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de ROLAND CORPORATION.


NOTES IMPORTANTES

- L'alimentation appropriée à cet appareil est indiquée sur sa plaque nominale. Il est recommandé de s'assurer que la tension locale est bien celle appropriée aux spécifications de cet appareil.
- Ne pas utiliser la même prise que celle utilisée pour un appareil générant du bruit (comme un moteur, un système d'éclairage variable).
- Cet eppareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est mis sous tension immédiatement après avoir été mis hors circuit. Dans ce cas, mettre simplement l'apparell hors circuit puis le remettre sous tension quelques secondes plus tard.
- Il est normal que cet appareil chauffe pendant son utilisation.
- Avant de monter cet appareil avec d'autres dispositifs, mettre cet appareil et tous les autres appareils hors circuit.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur, ne pas tirer le cordon, mais saisir la fiche pour éviter d'endommager le cordon.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- L'utilisation de cet appareil près d'un éclairage au néon ou d'une lampe fluorescente peut provoquer des interférences parasites. Modifier, dans cé cas, l'angle ou la position de l'appareil.
- Eviter d'utiliser cet appareil lorsque la chaleur ou l'humidité est excessive, ou dans un endroit où il pourrait être affecté par de la poussière ou des vibrations.
- Utiliser un détergent doux pour le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants tels que des diluants pour peinture.


- Le D-50 possède un système de conservation de mémoire conservant les données même lorsque l'appareil est éteint. La pile supportant ce circuit de conservation doit être remplacee tous les cinq ans. Confiez le remplacement de cette pile à un centre de service Roland. (Le premier remplacement peut être nécessaire avant cinq années, en fonction du temps écoulé avant votre achat de l'appareil.)
- Pour éviter toute perte ou effacement accidentel des données, nous vous recommandons de faire un mémo des données ou de les sauvegarder sur une carte de mémoire. En cas d'effacement des données pendant une réparation de l'appareil, il est impossible de récupérer les données perdues.
- *Lorsque la pile est épuisée, l'affichage indique le message ci-dessous et les données contenues dans la memoire peuvent être perdues.

Check Internal Battery

PANNEAU ARRIERE



PANNEAU AVANT




Le Roland D-50 est un synthétiseur linéaire programmable polyphonique à 16 voix à 61 touches,


CARACTERISTIQUES

- Le D-50 peut stocker jusqu'à 64 programmes de morceau différents,
- La source sonore LA du D-50 permet d'obtenir des sons de type analogue chaud ainsi que des sons de type numérique à attaque précise.
- Les effets de choeur et de réverbération ainsi que l'égalisation numérique sont également incorporés.
- Chaque son (morceau) peut avoir des fonctions (facteurs) de contrôle d'exécution différents.
- Les données stockées dans la mémoire interne du D-50 peuvent être sauvegardées sur une carte de mémoire.
- Le programmeur PG-1000 en option peut être utilisé pour permettre une synthèse de son plus facile et plus rapide.

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	
1 DESCRIPTION DU D-50	6
2 CDNNEXIDN	8
3 MODE DE REPRODUCTION	9 9 12 14
4 EDITION DES FONCTIONS DE CONTRO D'EXECUTION 1. Opération d'édition de base 2. Mode de clavier 3. Equilibre de volume des tonalités 4. Désaccord de tonalité 5. Jeu chase 6. Mode de sortie 7. Contrôle de morceau	LE 19 19 21 22 23 24 25 27
6 ECRITURE	28





-@Touche de morceau

@Clavier de dix touches (0-9/Shift/Enter)

1 DESCRIPTION DU D-50

Le ROLAND D-50 est très différent des autres synthétiseurs, passé ou présent, et en tant que tel, il annonce le début d'une nouvelle ère de la synthèse. Dans le passé, les synthétiseurs sont passés par différents stades. Premièrement, il y avait les synthétiseurs ANALOGIQUES, qui se basaient sur une grande variété de composants tels que les VCO, VCF et VCA. Ces blocs de construction analogiques étaient relativement faciles à comprendre et à programmer et ils pouvaient produire des sons d'une chaleur et d'un caractère remarquable. Toutefois, lorsqu'il s'agissait de simuler avec précision des sons acoustiques, le processus pouvait facilement devenir trop compliqué.

D'un autre côté, la nouvelle génération des synthétiseurs, les synthétiseurs numériques pouvaient facilement simuler les sons acoustiques, mais ils étaient beaucoup plus difficiles à programmer. De plus, la technologie numérique derrière ces instruments semblait impliquer qu'un type différent de son semblait exister. En général, autant le synthétiseur analogique pouvait être décrit comme ayant un caractère "chaud", autant sa contrepartie numérique pouvait souvent être très "fine". En gros, les deux types se complémentaient, l'un étant facile à programmer et l'autre capable de simulation précise.


Le ROLAND D-50 a maintenant changé tout cela. Grâce à un nouveau circuit intégré spécialement concu, connu sous le nom de "PUCE LA". Ici, LA veut dire synthèse LInéaire Arithmetique et est le coeur de cette nouvelle technologie. La synthèse LA fait appel à un grand nombre d'avance technologique résultant non seulement en une qualité sonore supérieure, mais également en un cas de programmation améliorée. De cette manière, Roland e réussi è maintenir un grand degré de femiliarité pour l'utilisateur, malgré le génie technique utilisé.

Pour expliquer le D-50 d'une manière très simple, nous devons commencer par dire qu'il s'agit de la prochaine étape dans les synthétiseurs NUMERIQUES. Cecl signifie que le son est entièrement généré par ordinateur. En fait, le D-50 possède quatre sections distinctes:

- 1. Un synthétiseur numérique
- 2. Un égaliseur numérique
- 3. Une section de choeur numérique
- et 4. Une section de réverbération numérique.

De plus, ces quatre sections fonctionnent entièrement dans le DOMAINE NUMERIQUE, permettant ainsi d'obtenir une qualité sonore supérieure à celle de quatre unités similaires combinées. En conséquence, le musiclen peut profiter d'un instrument complet, ne nécessitant pas d'effets ou de traitement supplémentaires.


Toutefois, la véritable puissance de la sythèse LA réside dans la section synthétiseur numérique du D-50. N'oublions pas qu'il s'agit d'un instrument entièrement numérique, même si le son semble suggérer davantage. Gràce à la synthèse LA le D-50 semble posséder quatre synthétiseurs puissants incorporés. Chacun de ces synthétiseurs hypothétiques peut se comporter comme un synthétiseur analogique conventionnel ou un synthétiseur d'échantillonnage PCM. En conséquence, ils sont appelés PARTIELS car ils sont bien plus que simplement un pur synthétiseur. Ces partiels sont combinés en paires pour former une TONALITE. Une tonalité peut être le mélange de deux partiels ou encore elles peuvent profiter de la version LA de modulation croisée. De cette manière, certains des sons numériques les plus populaires d'aujourd'hui sont remarquablement faciles à obtenir.




Pendant une exécution en direct, vous pouvez facilement sélectionner un MORCEAU qui est la combinaison de deux tonalités, ensemble avec l'E.Q., le choeur et la réverbération programmés. Ces autres paramètres sont appelés les paramètres COMMUNS car ils sont communs aux deux Tonalités. Durant tout le processus de programmation du D-50, l'opération reste simple et logique. Malgré cela, pour améliorer davantage la facilité de création d'un son, un programmeur en option, le PG-1000 est disponible, et il permet d'afficher graphiquement tous les paramètres du D-50, ce qui le rend particulièrement simple à utiliser.

Toutefols, ce sont les caractéristiques d'exécution telles que l'Aftertouch et le contrôle de tous les aspects du son qui font du D-50 un instrument totalement neuf. Ces éléments et un son qui ne peut être décrit que comme unique, le son LA.

Diagramme synoptique de partiel




2 CONNEXION




3 MODE DE REPRODUCTION

S'assurer que le D-50 est correctement et fermement connecté aux autres appareils, puis le mettre sous tension.




L'affichage répond de la manière indiquée ci-dessous.




1. Sélection de morceau

Le D-50 conserve 64 morceaux différents. Un morceau est représenté par un numéro de banque (1 à 8) et un numéro de morceau (1 à 8).




Pour sélectionner un morceau, affecter la banque et le numéro de morceau relatifs.



L'affichage indique le morceau selectionné.

 Lorsqu'un morceau de la mémoire interne est sélectionné, "I" est indiqué.



Le mode de clavier est indiqué. Le mode de clavier détermine la manière dont les tonalités supérieure et inférieure sont jouées sur le clevier.

3 Modes de clavier


WHÁLE	La tonalité supérieure est jouée sur tout le clavier en polyphonie à 16 voix.
DUAL	Les deux tonalités supérieure et inférieure sont jouées par chaque touche en polyphonie à 8 voix.
SPLIT	Ce mode divise le clavier du D-50 en des sections supérleure et inférieure où deux tonalités différentes peuvent être utilisées. Chaque section du clavier est polyphonique à 8 voix (do Moyen = C4).

^{*}Certains autres modes de clevier spéciaux sont également prévus.

[CARTE DE MEMOIRE]

Jusqu'à 64 morceaux différents peuvent être stockés dans une carte de mémoire (M-256D). Il est possible de sauvegarder les sons que l'on a créés dans une carte de mémoire et de les rappeler plus tard.

Bien connecter correctement la carte de mémoire de la manière indiquée dans le diagramme.




Pour rappeler un modèle sur la carte de mémoire, appuyer simplement sur la touche de Carte. Pour retourner dans le mode de mémoire interne, sur la touche Interne.

- *Les morceaux préprogrammés sur la carts de mémoire fournie (ROM) peuvert être restaurés même s'ils sont réécrits avec de nouveaux morceaux.
- * Faire attention à bien utiliser la carte de mémoire correcte (p. e., la carte de mémoire fournie, M-256D, etc.,).

2. ACCORD

Le D-50 peut être accordé sur d'autres instruments de musique (accord principal)




Etape 1 Appuyer sur la touche d'accord fonction.

L'affichage change.

Master Tune	Protect	PedalSW	ExtCont
442Hz	ON	PORTA	BAL

Etape 2 Sélectionner "ACCORD" (TUNING) en utilisant la touche de sélection appropriée.



Etape 3 Accorder le D-50 comme suit.

Pour un accord fin, utiliser la touche d'incrémert et la touche de décrément. En maintenant la touche d'incrément enfoncée, l'on relève le dispeson, alors qu'avec la touche de décrément, l'on abaisse le dispason.

Pour changer grandement le diapason, déplacer la manette de contrôle vers la droite et la gauche. Le mouvement vers la droite relève le diapason.

Le nombre indiqué dans l'affichage est la fréquence du diapason standard (A4). Le numéro dans l'affichage change en pas de 1 kHz, mais le diapason change en fait de manière continue.

Etape 4 Appuyer sur touche de sortie; l'affichage retourne à l'indication du mode de reproduction normale.

L'accord principal que l'on a réglé est maintenant conservé en mémoire, même si l'appareil est éteint.

3. FONCTIONS DE CONTROLE

Les fonctions de contrôle peuvent être efficacement utilisées pour changer le son pendant une exécution.

* La manière dont chaque fonction de contrôle change actuellement le son diffère en fonction du morceau individuel (Tonalité). Certains morceaux peuvent ne pas être affectés du tout.

[Transposition de touche]

Cette fonction transpose tout le clavier en pas d'un demi-ton, vous permettant de jouer le même clavier dans différentes touches.

En appuyant sur la touche KEY TRANSPOSE, enfoncer la touche INCREMENT/DECREMENT le nombre de fois correspondant à le transposition désirée.

Si la valeur réglée est différente de zéro, le témoin de le touche de transposition de touche s'allume.



Key Transpose = 0


La transposition de touche que vous avez réglée est conservée en mémoire même lorsque l'appareil est éteint.

[Touche de contrôle d'Aftertouch]

L'Aftertouch est la fonction qui provoque un changement lorsque la touche est enfoncée plus durement eprès avoir été jouée de meniàre normale. Le changement causé par l'aftertouch comprend le diapeson, le vibrato, le timbre et le volume. L'effet maximum de l'eftertouch est réglé individuellement dans chaque morceau ou tonalité, mais la sensibilité globale peut être changée avec ce curseur.

[Volume principal]


Ce curseur contrôle le volume des sons envoyés du jack de sortie et du jack de casque d'écoute,



[Touche de chase]

La fonction de chase peut sortir soit la tonalité supérieure, soit la tonalité inférieure légèrement plus tard que la tonalité supérieure que vous evez jouée. La fonction de chase est disponible dans le mode de clavier complet (Whole) ou double (Dual).

Lorsque cette fonction est utilisée dens certeins morceaux, un retard ou un effet ressemblant à un son-sur-son peut être obtenu.



Si la touche de Chase est enfoncée dans le mode de clavier autre que le mode complet ou double, l'affichage répond de la manière indiquée cl-dessous sans activer la fonction Chase.


Set Key mode WHOLE or DUAL

[Levier de modulateur]

En utilisant le levier de moduleteur, vous pouvez changer les diapasons ou créer un effet de vibrato.

En le poussant vers la gauche, vous abaissez le diapason.

En le poussant vers la droite, vous relevez le diapason.




En le poussant vers l'avant (dans le sens de MODULATION) vous générez un effet de vibrato.

[Touche de glissando]

Le glissando est un glissement d'un diapason à un autre et est souvent utilisé pour l'exécution au violon.

La fonction est activée en appuyent sur la touche de glissando et une nouvelle pression la désactive.



[Vitesse]

La vitesse correspond aux dynamiques controlant le volume, le diapason et le timbre. Ceci permet une exécution similaire à un piano.


[Equilibre de partiel]

En utilisant la manette de contrôle, les deux commandes de volume suivantes peuvent être ajustées en même temps.

- •Equilibre de volume des deux sons partiels dans l'une des tonalités: supérieure ou inférieure.
- Equilibre de volume des tonalités supérieure ou inférieure.


L'équilibre de volume change grandement les sons générés.

Etape 1 Sélectionner l'une des tonalités avec la touche d'équitibre de partiel.




Le témoin correspondant s'allume lorsque l'on appuie sur la touche.

Etape 2 En déplaçant la manette de contrôle, ajustez l'équilibre de volume des deux sons partiels et des tonalités.




L'équilibre de volume des tonalités est indiqué dans l'affichage.



- *L'équilibre de volume que vous avez réglé icl n'est pas automatiquement écrit en mémoire et en conséquence sera effacé lorsqu'un autre morceau est sélectionné.
- *Pour écrire le morceau avec un nouveau réglage d'equilibre de partiel, suivre la "procédure d'écriture" de la page 28.


[Contrôle par pédale]

En connectant une pédale au jack d'entrée de contrôle, vous pouvez contrôler les diverses fonctions avec la pédale.



Changement des fonctions de contrôle


Chacune des pédales connectées au jack de commutateur à pédale et au jack de contrôle externe peut fonctionner différemment, en fonction de la fonction affectée à chaque pédale.



Etape 1 Appuyer sur la touche d'accord/fonction.

L'affichage change.

Etape 2 En utilisant la touche de sélection appropriée, sélectionner le pédale à laquelle vous voulez affecter une fonction.



En appuyant sur la touche, l'on fait clignoter la fonction actuellement affectée à la pédale.

Etape 3 En utilisant la manette de contrôle, ou les touches d'incrément et de décrément, sélectionnez la fonction à affecter.

Les fonctions que l'on peut affecter à chaque pédale sont indiquées cldessous.

Commutateur à pédale

Fonction de contrôle	Description
P-SFT (Décalage de diapason)	Augmente le numéro de morceau.
PORTA (Glissando)	Active ou désactive l'effet de glissando.
CHASE (Chase)	Active ou désactive l'effet de Chase.
OFF	Le D-50 ne peut être contrôlé, mals l'appareil MIDI connecté peut être contrôlé. (Voir page 52 "MIDI" dans le Cours Avancé).

Contrôle externe


Fanction de cartrâle	Description
BAL (Equilibre de tonalité)	Contrôle l'équilibre de volume des tonalités supérieure et inférieure
AFTER (Aftertouch)	Contrôle l'effet d'aftertouch.
MOD (Modulation)	Contrôle l'effet de vibrato.
OFF	Le D-50 ne peut être contrôlé, mals l'appareil MIDI connecté peut être contrôlé. (Voir page 52 "MIDI" dans le Cours Avancé).

^{*}La fonction de contrôle réglée ici est conservée même lorsque l'appareil est éteint.

4 EDITION DES FONCTIONS DE CONTROLE D'EXECUTION


Les fonctions de contrôle d'exécution (nous les appelons "facteurs" dans ce manuel) dans chaque morceau peuvent être éditées en procédant de la manière suivante.

Un morceau comprend plusieurs facteurs, de la manière indiquée cidessous.



1. OPERATION D'EDITION DE BASE

L'affichage indique plusieurs facteurs à la fois. Si nécessaire, faire défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas pour trouver le facteur à éditer en utilisant. Appuyer ensuite sur la touche de sélection qui se trouve sous le facteur que l'on désire éditer et le facteur clignote alors, Indiquant qu'il peut maintenant être édité. Pour retourner à l'affichage de mode de reproduction, appuyer simplement sur la touche de sortie.



Comment changer la valeur d'un facteur

- Pour beaucoup changer la valeur, utiliser la manette de contrôle. En déplaçant la manette de contrôle vers la droite, i'on augmente le numéro.
- * Normalement, le fait de déplacer la manette de contrôle vers l'avant et vers l'arrière ne change pas la valeur.
- Pour changer légèrement la valeur, utiliser les touches d'incrément et de décrément. En appuyant sur la touche d'incrément, l'on augmente le chiffre et en appuyant sur la touche de décrément, l'on diminue ce chiffre.

Pour revenir à l'affichage du mode de reproduction, il est nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur la touche de sortie.

- *Les données éditées seront effacées lorsqu'un nouveau morceau est sélectionné.
- *Pour conserver les données éditées en mémoire, suivre la "Procédure d'écriture" de la page 29.
- *Le D-50 ne vous permet pas de changer les morceaux, à moins d'être placé dans le mode de reproduction en appuyant sur la touche de sortie. Ceci est pour réduire la possibilité d'un effacement accidentel des données éditées provoqué par une pression sur une touche de morceau par erreur.

[Comparaison]

Cette fonction peut être utilisée pendant l'édition. Pendant l'édition d'un morceau, vous pouvez appeler le morceau d'origine et le comparer avec la version éditée.

Etape 1 Appuyer sur la touche de comparaison.



L'affichage répond de la manière indiquée ci-dessous et le morceau d'origine est entendu lorsque l'on joue sur le clavier.


жжинжинжинжин Compare жжининжининин

Etape 2 Appuyer de nouveau sur la touche de comparaison; le morceau édité est rappelé.

2. MODE DE CLAVIER

Le mode de clavier correspond à la manière dont les tonalités supérieure et inférieure sont jouées sur le clavier.

Etape 1 Appuyer sur la touche de sélection (Mode de clavier).




Etape 2 Sélectionner l'un des neuf modes de clavier suivants en utilisant la manette de contrôle.


Mode de clavier	Description	
WHOLE	La tonalité supérieure peut être jouée en polyphonie à 16 voix.	
DUAL	Les deux tonalités supérieure et inférieure sont jouées par chaque clavler en polyphonle à 8 voix.	
SPLIT	Le mode de séparation divise le clavier en des sections supérieure et inférieure, et deux tonalités différentes peuvent être jouées en polyphonle à 8 voix. Ceci signifie que le D-50 fonctionne comme deux synthétiseurs à 8 voix. Le point de séparation (là où le clavier est divisé en deux sections) est indiqué à côté de l'indication du mode de clavier.	
SEP (Séparation)	Ce mode est effectif lorsqu'un appareii MIDI externe est en train de contrôler le D-50. (Voir page 52 "MIDI" dans le Cours Avancé).	
WHOL—S (Solo Complet)	La tonalité supérégure résonne en monophonique.	
DUAL-S (Solo double)	Les deux tonalités supérieure et Inférieure sont monophoniques.	
SPL-US (Solo supérieure séparé)	La tonalité supérieure est monophonique et la tonalité inférieure est polyphonique à 8 voix.	
SPL-LS (Solo inférieure séparé)	La tonalité inférieure est monophonique et la tonalité supérieure est polyphonique à 8 voix.	
SEP-S (Solo Séparé)	Ce mode est effectif lorsqu'un appareil MIDI externe est en train de contrôler le D-50. (Voir page 52 "MIDI" dans le Cours Avancé).	

•Changement du point de séparation Le point de séparation peut être changé comme suit.

Etape 1 Appuyer sur la touche de sélection (SPLIT POINT).




Etape 2 En utilisant la manette de contrôle, régler le point de séparatiaon représenté par un nom de note.



3. EQUILIBRE DE VOLUME DES TONALITES

L'équilibre de volume des tonalités supérieure et inférieure peut être changé comme suit.

Etape 1 Appuyer sur la touche de sélection (TONE BALANCE).




Etape 2 Changer la valeur avec la manette de contrôle.


4. DESACCORD DE TONALITE

Le diapason relatif des tonalités supérieure et inférieure peut être réglé séparément. En réglant des diapasons légèrement différents, un effet de désaccord peut être obtenu. De plus, en abaissant le diapason de la tonalité supérieure et en relevant le diapason de la tonalité inférieure, les diapasons des deux tonalités peuvent devenir exactement les mêmes.

Etape 1 : Appuyer sur la touche de défilement gauche.



La fonction de jeu chase permet de sortir la tonalité inférieure légèrement après (plus tard) la tonalité supérieure qui est actuellement jouée sur le clavier. Toutefois, cette fonction n'est disponible dans dans le mode Double (Doual) ou Complet (Whole).




^{*}En fonction du niveau de "Chase" et de la vitesse, le nombre de répétition du son retardé diffère. Si "TVA Velocity Sens" (page 43) est réglé à 0, le son ne décroit pas mais est répété avec le même temps.

6. MODE DE SORTIE

Le mode de sortie détermine la manière dont les tonalités prennent l'effet, de réverbération et la manière dont les tonalités apparaissent à la sortie.

■Un son réverbéré dans un environnement acoustique comprend trois parties. Premièrement, l'on entend le son direct lorsqu'il se déplace de la source vers l'extérieur. Ensuite, la réflexion précose retentit une fois, ou plusieurs fois, des murs, du plafond et du plancher. Finalement, l'on entend le son réverbéré alors qu'il est réfléchit plusieurs fois dans l'environnement.



Etape 1 : Appuyer sur la touche de défilement droite. 水水油油水油水油油 WHOLE SP C4 14019014014018118114114114114 Bal 50 PATCH **EXIT** EDIT Etape 2 : Sélectionner "Mode de sortie" avec la touche de selection correspondante. (P-Name)(Control)(Output)(Chase) (MIDI) EXIT Etape 3 : Sélectionner le paramètre que l'on veut éditer avec la touche de sélection et l'éditer avec la manette de contrôle. Rev 01 Rbali00 Vol100 EXIT Volume total Permet de déterminar la volume des deux tonailtés de Q à 100 et en conséquence d'adjuster la différence de volume entre les morceaux Equilibre de réverbération Permet de régler l'équilibre de vojume des sons de réverbération et de san direct de 0 à 100 100 Le volume du son de réverbération « maximum le valume du son direct = 0 Le volume du son de réverbération = 0, le volume du son direct = meximum Mode de sortie Type de réverbération Permet de sélectionner l'un des guatre modes de sortie Permet de sélectionner l'un des 32 types de réverbération (voir page 25). U.OUT UPPER La réverbération stéréo fonctionne sur le son mixé des A STAVA tonalités supérieure et inférieure et est envoyée en stéréo. LOWER L.OUT Le mélange des tonalités supérieure et Inférieure prend U.OUT -UPPER-HEV# une réverbération stéréo et le son direct est envoyé LOWERE L.OUT séparément pour les tonalités supérieure et inférieure. Seule la tonalité supérleure prend une réverbération. U.OUT UPPER HEV. Les tonalités supérieure et inférieure sont envoyées LOWER L.OUT séparément. U.OUT UPPER -Seule les tonalités supérieure et Inférieure sont envoyées

séparément.

LOWER:

: REW

L.OUT

7. CONTROLE DE MORCEAU

plus longue

Les contrôles de morceau déterminent la manière dont les fonctions de contrôle affectent actuellement les tonalités supérieure et inférieure.

Etape 1 : Appuyer sur la touche de défilement droite. f I-f If I - its telephone is the f I-f If I - f I112 distributori distributori WHOLE SP C4 Bal 50 L: workskikikikikikikik PATCH FXIT EDIT Etape 2 : Sélectionner "Contrôle" avec la touche de sélection correspondante. (P-Name)(Control)(Output)(Chase) (MIDI) **EXIT** Etape 3 : Sélectionner la fonction de contrôle que l'on veut éditer et changer la valeur avec la manette de contrôle. I-11 ************************* Control Edit Bend 12 AfPB+12 Port 00 Port UL Hold UL Mode de maintien Gamme de modulateur Pormet de télectionner le tanglité sur lequelle egit Farmet de régler la gamme veriable de change l'affet de maintien per pédale, ment de dispeson couté en dépleçant le Le maintien per pédele agit sur le tonalité lavier de démoduleteur vert la droita et vert la supérieure gauche de 0 à 12 (1 octeve). Le mainjian par pédale agit sur le tonalité La gernme variable réglée lei peut êtra intérieura différente en lancoan du régloge des pais-UL Le mointien par pédels agit sur les deux mètres de tonauté. togallide * Langue la made de clavier est "Whole" (compiet) le maintien per pédale egit toujours quel que soit le mode sélectionné. Aftertouch, Modulateur de diapason-Permet de réglar le sonsibilité de l'affet Mode de Glissando d'aftertouch sur la dispason. -12 à +12 tent Permat da sélectionnar la tonslité tur inqualte agit valides l'effet de gilisando Des voleurs plus diavées signifient une sensi-U La maințien per pédala egit sur la tonalité billté plus élevée. tupérieura Un réglege négetif diminue le dispason et Le maintien per pédale agit tur le toneilté un réglage positif l'augmente Intérleure Ut. Le maintien per pédale agit sur les deux Durée de Glissando tonalités "Larsque le mode de clavier est "Whole" (com-Permet da régler la durée de glissendo plat), l'ellet de glissando egit toujours quel d'une nom à l'autre 1 à 100 tont valides Des valours plus diavés signifiant une durée nonclassia ettom al slos euo


5 ECRITURE

Les données éditées ne sont pes automatiquement réécrites sur les données existantes et, en consequence, seront effacées lorsqu'un morceau différent est sélectionné ou que l'apparell est éteint. Pour conserver les données éditées, effectuer la procédure d'écriture suivante, soit dans la mémoire interne, soit sur une carte de mémoire.

*Lors de l'utilisation d'une carte de mémoire (RAM) pour la première fois, toujours écrire les données se trouvant dans la mémoire interne sur une carte de mémoire de la manière indiquée dans "Transfert de morceau sur une carte de mémoire", page 65. Si l'on suit la procédure d'écriture sans faire cela, l'affichage indique "Illegal Card" (Carte illégale) pendant quelque secondes et l'écriture n'est pas effectuée. Ce message "Illegal Card" est également indiqué lorsque l'on utilise une carte de mémoire contenant des données autres que celles du D-50.


[SELECTION D'UNE ADRESSE DE MEMOIRE]

L'écriture d'un nouveau morceau efface inévitablement un morceau existant et il peut donc être souhaitable d'écouter plusieurs morceaux différents avant de décider celui qui sera sacrifié pour le nouveau morceau. L'on peut faire cela en utilisant la touche de comparaison.




Etape 1 Appuyer sur la touche de comparaison.

L'affichage répond de la manière indiquée ci-dessous.




- Etape 2 Lorsque l'on change les morceaux, écouter le son en sélectionnant le numéro de morceau à effacer.
- Etape 3 EN MAINTENANT LA TOUCHE DE DECALAGE ENFONCEE, appuyer sur la touche de comparaison. Ceci rappelle les données éditées du numéro de morceau sélectionné.

[PROCEDURE D'ECRITURE]




Etape 1 Désactiver la protection de mémoire interne (OFF).

- Pour écrire des données dans la mémoire interne, régler la protection de mémoire du D-50 sur OFF comme suit.
- 1: Appuyer sur la touche d'accord/fonction.




●Pour écrire les données sur une carte de mémoire en option (M-256D), placer le commutateur de protection de la carte de mémoire sur la position OFF de la manière suivante.



Etape 2

Appuyer sur la touche d'écriture.



Etape 3

Si l'on désire réécrire le morceau, sauter les deux procédures suivantes et passer à l'étape 4, mais si l'on désire écrire le morceau édité dans un numéro de morceau différent, changer le numéro de morceau destination comme suit.


- Pour écrire le morceau dans la mémoire interne du D-50, appuyer sur la touche Interne et pour l'écrire sur une carte de mémoire, appuyer sur la touche Carte.
- Affecter la banque et le numéro du morceau destination en utilisant les touches de morceau.

Pour quitter le mode d'écriture, eppuyer sur la touche de sortie.

Etape 4

Appuyer sur la touche Enter.

Lorsque l'écriture est terminée, l'affichage répond de la manière Indiquée ci-dessous et retourne à l'indication du mode de reproduction,



*Si l'affichage ne répond pas de la menière indiquée ci-dessus, voir "Messages d'erreur", page 74 dans le Cours Avancé et répéter la procédure d'écriture avec soin.

Etape 5

Rerégler la protection de mémoire sur ON. (Comme à l'Étape 1).

La protection de mémoire est la fonction qui protège les données existantes contre tout effacement eccidentel. Toujours régler la protection de mémoire sur ON, sauf lors de l'écriture de nouvelles données.

*Lorsque l'appareil est éteint et remis en marche, la protection de mémoire est automatiquement ramenée sur ON.

CARACTERISTIQUES

D-50 : Synthétiseur linéaire polyphonique à 16

voix

Capacité de mémoire: 64 morceaux

16 Types de réverbération

[Panneau avant]

Fente de carte de mêmoire

Manette de contrôle

Touche de chase

Touche de transposition de touche

Volume principal

Touche de défilement x 2

Touche de sélection x 2

Touche d'édition (valeur, local)

Touche de partiel (Supérieure, Inférieure)

Touche de comparaison

Touche de copie

Touche d'annulation

Touche de sortie

Touche de transfert de données

Touche d'écriture

Touche d'incrément

Touche de décrément

Touche de carte

Touche Interne

Touche MIDI

Touche d'accord/fonction

Touche de morceau (Banques 1 à 8, Numéro 1

àB)

Clavier de dix touches (0-9/Shift/Enter)

[Affichage]

Deux lignes de 40 caractères, LCD (illumination

arrière)

[Témoins]

Glissando

Ch ase

Transposition de touche

Edition (Valeur)

Edition (Local)

Equilibre de partiel (Supérieure)

Equilibre de partiel (Inférieure)

[Panneau arrière]

Jack de sortie (mono, stéréo) Jack de casque d'écoute

Jack de pédale d'expression

Jack de contrôle externe

Jack de maintien de pédale

Jack de commutateur à pédale

Connecteur MIDI (IN, OUT, TRHU)

Dimensions:

974 (L) x 332 (P) x 94 (H) mm

Poids: 10,5 kg

Consommation: 22 W

Accessoires: Mode d'emploi

Livret Guide "MIDI"
Carte de mémoire (ROM)

Carte d'édition

Câble de connexion LP-25

[Options]

Casque d'écoute stéréo RH-100

Pédale d'expression EV-5

Commutateur à pédale DP-2, Dp-6

Câble MIDI/SYNC MSC-07, 15, 25, 50, 100

Programmeur PG-1000

Carte de mémoire (RAM) M-256D

Coffret AB-D50

Support KS-8

